



Инструкция для электронного замка DSFM1-TY 7068

123456 – пароль по умолчанию

***#** - вход в меню настроек

***** - шаг назад

- выбор

1. Настройки администратора

1.1 Добавить админ-ра

1.2 Удалить админ-ра

1.3 Настройки сети

1.3.1 Соединение с моб. приложением TUYA

2. Настройки пользователей

2.1 Добавить пользователя

2.2 Удалить пользователя

3. Системные настройки

3.1 Настройка сигнала

3.1.1 Включить динамик

3.1.2 Выключить динамик

3.2 Настройка открытия

3.2.1 Стандартное открытие (код/карта/отпечаток)

3.2.2 Комбинированное открытие (код+карта/отпечаток)

3.3 Языковые настройки

3.3.1 Китайский

3.3.2 Английский

Настройка приложения

Скачайте приложение



Найдите "TuYa Smart" в маркете приложений либо отсканируйте QR код

Зарегистрируйтесь/Войдите/Установите пароль

После скачивания и установки приложения Вы можете зарегистрироваться без аккаунта. Если у Вас есть аккаунт, Вы можете войти в него. Если Вы забыли пароль, Вы можете восстановить его.



Добавления WiFi замка в приложение

- ① Убедитесь, что в систему добавлен хотя бы один администратор, далее Вы сможете добавить в приложении WiFi замок.
- ② Нажмите «Добавить устройство» (Add Device) или "+" в правом верхнем углу главной страницы приложения

- ② Нажмите «Камера и замок» (Camera & Lock), найдите «Замок (Wi-Fi)»
- ③ Выберите вашу 2.4GHz Wi-Fi сеть и введите пароль к ней
- ④ Нажмите [*#] для входа в меню настроек, далее “WL settings – Add module”.
- ⑤ Запустите поиск устройства в приложении
- ⑥ Дождитесь сообщения о добавлении устройства, задайте имя устройства [Device Name], нажмите готово [Finish].

Важно: скорость подключения к сети WIFI может занять 15~50 секунд. Необходимо подключаться только к сети 2.4GHz.



